

XA-E1通信プロトコル仕様書

第1.1版

作成:2007/03/07

■■■■■ 使用上のご注意 ■■■■■

本書に記してあること以外の取り扱い・操作は原則として、「してはならない」と解釈してください。

XAコントローラ、アクチュエータの取り扱いについては、XA取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用されますようお願いいたします。

当 仕様書に記載されている内容は製品改良のため、予告無しに変更することがあります。

お問い合わせ先: SCU営業 TEL: (0537) 28-8700 FAX: (0537) 28-8714 http://www.sus.co.jp/

SUS Corp.

1. RS232Cの設定

項目	設定値
ボーレート	9600
データ長	8
ストップビット	1
パリティ	なし

2.用語の定義

コマンド:上位機器からコントローラに対して送られるデータアンサー:コマンドを受けたコントローラが上位機器に送るデータ

コマンド、アンサー中の斜体の説明


	1 7 7 7 7 1 07 11 11	1 475-75	1		
用語	内容	設定範囲			
N	位置番号	0~3			
V	速度番号	1~9			
Α	加速度番号	1~3	1:低加減速	2:中加減速	3:高加減速
Pos	移動位置	0 ~ FFFFFF	16進6桁		
CR	キャリッジリターン		ASCII ODh		
LF	ラインフィード		ASCII OAh		

3.通信用ケーブル

通信ケーブルは、オプションにてご用意しております。

型式: P C 2 3 2 - 8 - C A B ケーブル長 2 m


お客様にてケーブルを製作される場合は、下図によって製作してください。 また、ノイズ等のない環境での使用で、ケーブル長は最大10mまでとしてください。 環境により、ケーブルが長いと正常に動作出来ない場合があります。



4.通信の手順

通信は上位機器 (パソコン等)から、XA-E1ヘコマンドを送信し、その返信をアンサーとして上位機器へ送ります。

<上位機器> < X A - E 1 >



XA-E1は、コマンド受信後は、アンサーを送信するまで通信できません。

5.コマンド一覧

コマンドは次の通りで、コマンドの最終データは CR・LF です。 通信からの命令でエラーが発生したときはエラーコードで応答します。

各コマンドの先頭の文字は"ゼロ"です。

送信・受信のバイト数は、CR・LFも含まれます。

	コマンド	内容	送信バイト数	受信バイト数
1	ORP	移動データ読出	6	1 6
2	OWP	移動データ書込	1 6	1 6
3	ORC	現在位置読出	5	1 6
4	OWC	位置更新	6	1 6
5	OMP	ポイント移動	6	1 6
6	OMV	ダイレクト移動	1 4	1 4
7	ORS	出力ポート状態確認	5	7
8	OWS	出力ポート状態変更	7	7
9	ORV	バージョン照会	5	1 1
10	OCM	モード切替	6	6

6.アラーム

アラーム一覧


- ・ アラームは次の内容で返信されます。
- ・ アラームリセット命令があるまでアラームを保持し、他のコマンドに対しても アラームアンサーを返信します。

7۶-Δ No.	アンサー	内容
0	0%%00	エラーなし
1	0%%01	
2	0%%02	通信エラー
3	0%%03	
4	0%%04	中郊メエリの註れ事キエニ
5	0%%05	内部メモリの読み書きエラー
6	0%%06	内部メモリのデータエラー
7	0%%07	内部メモリのチータエラー
8	0%%08	移動位置設定エラー
9	0%%09	移動完了時 LS ON エラー
Α	0%%0A	出力パルス数の計算エラー
В	0%%0B	原点復帰エラー
Е	0%%0E	非常停止

アラームについての詳細は、取説7.アラームを参照ください。

【注意】正しいコマンドを送っているにもかかわらず、アラームが返信される場合は、 上位機器、ケーブル、XA-E1のいずれかに異常がある可能性があります。 通信エラーが連続して(例えば5回以上)返信された時は、動作を停止するような 機構を設け、各機器の点検を行ってください。

アラームアンサー



Ec: アラームコード アラーム内容の詳細のための番号

アラームリセット

アラームのリセットを行います。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5
0	%	С	C R	L F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7
0	%	С	0	0	C R	L F

7.コマンドの内容

(1) ORP: 移動データ読出

位置番号N(1~3)の移動データを返信します。

【 コマンド 】

1	2 3		4	5	6
0	R	Р	Ν	С	L F
-				R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	R	D	۸/	1/	1	0	2			P	: 0			С	L
	IX	Г	/ V	V	7	U					!			R	F

例:位置番号3の移動データを読み出した場合(CR・LFは記載なし)

コマンド:0RP3

アンサー: 0 R P 3 9 3 0 2 0 1 2 3 4 5

注) Posは16進です。

必ず7文字目には0、8文字目には2が入ります。

(2) OWP: 移動データ書込

位置番号N(1~3)の移動データを設定します。 アンサーは書込結果を返信します。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	W	D	۸/	1/	1	0	2			Р	0.5			С	L
U	VV	Г	/ V	V	А	U			!			ı		R	F

注) Posは16進です。

必ず7文字目には0、8文字目には2を入れてください。

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	W	Р	٨/	V	Δ	0	2			: P (; 2			С	L
U	* *	•	<i>,</i> ,	,	<i>/</i> 1)	_		! !	:	:		!	R	F

例:位置番号1の移動データを書き込みした場合(CR・LFは記載なし)

コマンド: 0 W P 1 9 3 0 2 0 1 2 3 4 5 アンサー: 0 W P 1 9 3 0 2 0 1 2 3 4 5

7/12

(3) ORC:現在位置読出 現在位置を返信します。

【 コマンド 】

 1	2	3	4	5
>	D	(С	L
0	R	С	R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	R	_	۸,	17	1	۸,	0			P	0.5			С	L
U	K	C	/ V	ν	А	/ V	U			<u></u>	<u> </u>			R	F

注)原点復帰および移動していない場合、N,V,Aには0、

POSにはFFFFFFが入ります。

8文字目に必ず0が入ります。

(4) OWC:位置更新

位置番号Nの移動データに現在位置を書き込みます。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5	6
	۱۸/	(۸,	С	L F
U	VV	C	/V	R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	\\/	(۸/	1/	Л	0	2			P	: 0			С	L
U	VV)	/ V	V	7)				, ,	, ,		:	R	F

注) Posは16進です。

必ず7文字目には0、8文字目には2が入ります。

(5) OMP:ポイント移動

位置番号Nに移動します。移動後にアンサーを返信します。

N=0の場合は原点復帰を行います。

原点復帰を行っていない場合は、原点復帰を行ってから、ポイント移動を行います。

【 コマンド 】

	1	2	3	4	5	6	
Ī	^	NA	ם	Ν	С	L	
	0	М	Р	/V	R	F	

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
)	М	D	۸/	1/	1	Ν	0			P) <i>S</i>		i !	С	L
U	IVI	Г	/ V	V	τ	/ V	0						! ! !	R	F

注) Posは16進です。 必ず8文字目には0が入ります。

(6) OMV:ダイレクト移動

設定した位置データに移動します。移動後にアンサーを返信します。 原点復帰を行っていない場合は、原点復帰を行ってから、移動を行います。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
)	М	V	VE	n /	A			P	0 S		i i	С	L
U	IVI	V	νε	<i>71</i>				, <u>i</u>	<u> </u>		<u> </u> 	R	F

vel: 6 0 段階の速度 No. を 1 6 進数で入力します。

例: 15 = 0 F 30 = 1 E 60 = 3 C

速度 No.のデータは取説「4.7.3 アクチュエータ別 速度設定値換算表」を参照ください。

A:加減速設定值 1:低加減速 400ms 2:中加減速 200ms 3:高加減速 100ms


Pos:目標パルス数(原点からの絶対値)を16進数で入力します。

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	M	\/	1.4	~ <i>I</i>	1			P	: 0		i i	С	L
U	IVI	V	V	7	A			!	: :		: ! !	R	F

コマンドと同じ内容が返信されます。

OMV:ダイレクト移動 の送受信例



XA-E1は、0MVコマンド受信後はアンサーを送信するまで通信できませんので通信上での停止等はできません。

- (7) ORS:出力ポート状態確認現在の出力ポートの状態を返信します。
 - 【 コマンド 】

1	2	3	4	5
C	R	S	С	L
0	K	3	R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	-	7
0	R	S	0	2	C R	L F

- 注)必ず5文字目には2が入ります。
- (8) 0WS:出力ポート状態変更現在の出力ポートの状態を返信します。
 - 【 コマンド 】

1	2	3	4	5	6	7
0	W	S	0	2	C R	L F

注)必ず5文字目には2を入れてください。

【 アンサー 】

		3				7
0	W	S	0	2	C R	L F

出力状態は以下の組み合わせで設定、表示します。

0	O U T 1	OUT 2
0	OFF	OFF
1	ON	OFF
2	OFF	ON
3	ON	ON

(9) ORV: バージョン照会コントローラのバージョン情報を返信します。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5
Λ	R	V	С	L
0	K	V	R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	-	-		-	-	-	
0	R	٧	ν	e	r	С	р	и	C R	L F

注) cpu:CPU識別番号 E1-CPU:E10

ver:バージョン情報

例: X A - E 1 バージョン1.00の場合

アンサー: 0 R V 1 0 0 E 1 0

(10) OCM: モード切替コントローラのモードを切り替えます。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5	6
0	O	M	т	С	L
U				R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6
0	O	М	m	С	L
0				R	F

 $m: \exists - F$

0:外部起動モード 外部I/O 許可1:通信モード 外部I/O 無効

電源投入直後は外部起動モードになっています。

通信を行うと、通信モードに切り替わり外部 I/Oは無効になります。